

**16-NAPAINEN PISTOKE**

Liitin no:

16/	1	Polttoainepumpun releen maadoitus / (tai suutinjälähtö 8*)	1
16/	2	Sytytyslähtö 5 tai suutinjälähtö 6	2
16/	3	Digitaalilähtö (esim. flekti) / (tai suutinjälähtö 7*)	3
16/	4	Suutinjälähtö 5	4
16/	5	Suutinjälähtö 3	5
16/	6	Suutinjälähtö 2	6
16/	7	Sytytyslähtö 2	7
16/	8	Sytytyslähtö 4	8
16/	9	Jännitesyöttö +12V	9
16/	10	Maa	10
16/	11	Maa (lähdöt)	11
16/	12	Suutinjälähtö 4	12
16/	13	Suutinjälähtö 1	13
16/	14	Sytytyslähtö 1	14
16/	15	Sytytyslähtö 3	15
16/	16	Maa (lähdöt)	16

12-NAPAINEN PISTOKE

Liitin no:

12/	1	Lambda tulo 0-5V (laajakaista)	21
12/	2	Lambda tulo 0-1V (kapea kaista)	22
12/	3	Analogiatulo 0-5V varalla	23
12/	4	Analogiatulo 0-5V varalla	24
12/	5	Kierroslukumittarin ohjaus	25
12/	6	(digitaalilähtö ei käytössä)	26
12/	7	Maa (kaasuläpän asento-)	27
12/	8	Maa	28
12/	9	Maa	29
12/	10	Joutokäyntiventtiilin ohjaus (pwm)	30
12/	11	Joutokäyntiventtiilin ohjaus (pwm)	31
12/	12	Ahtopaineen säätöventtiilin ohjaus (pwm)	32

20-NAPAINEN PISTOKE

Liitin no:

20/	1	Pakokaasun lämpötila	41
20/	2	Kaasuläpän asento 0-5V	42
20/	3	Imuilman lämpötila	43
20/	4	Öljyn lämpötila	44
20/	5	Moottorin lämpötila	45
20/	6	Maa	46
20/	7	+8V ulos	47
20/	8	+8V ulos	48
20/	9	Tulo sytytyksen katkaisu vaihdettaessa	49
20/	10	Tulo alempi rpm. Rajoitin	50
20/	11	+5V ulos	51
20/	12	+5V ulos	52
20/	13	Maa (pakokaasun lämpötila)	53
20/	14	Maa	54
20/	15	Maa	55
20/	16	Maa	56
20/	17	Maa	57
20/	18	Maa	58
20/	19	Trigger tulo (järjestys)	59
20/	20	Trigger tulo (moottorin nopeus)	60

SPECIAL TUNING HARINEN OY
 HELMUNTIE 83
 37600 VALKEAKOSKI
 www.hestec.fi

HESTEC
 HARINEN 32
 Ecu pinout