



Ahtopaineen säätöventtiilin kytkentä.
Ilman sähköä = peruspaine = minimi ahtopaine

SPECIAL TUNING HARINEN OY
HELMUNTIE 83
37600 VALKEAKOSKI
www.hestec.fi

HESTEC
HARINEN 32
kytkentäkaaviot